

LES SONS AU LANCEMENT DE L'ORDINATEUR

Il arrivent parfois qu'au démarrage votre ordinateur émette des sons inhabituels.
C'est en général le signe d'une panne matérielle.
Il faut donc prêter attention à ces bruits; Quel est leur nombre; sont ils longs ou courts.
La séquence émise peut vous renseigner sur la panne.

l'ordinateur émet un nombre de bip anormal au démarrage :

- Un bip long, deux courts :
Enlevez puis rebranchez (resslotez) votre carte graphique (si cette dernière n' est pas intégrée).
- Un bip toutes les dix secondes :
c' est un problème de barrette mémoire. Essayez de les débrancher puis, en cas de module défectueux, de les tester un par un.
- Des bips qui ressemblent à une sirène de pompier :
Le microprocesseur est mal fixé sur son emplacement.
- Des bips comme quand je tapote trop rapidement sur mon clavier :
Il suffit généralement de secouer bien fort le clavier afin de débloquent la touche qui est restée coincée ou de tester un autre clavier.
- Un certain nombre de bips :
Selon que votre BIOS est un " Award " ou un " Ami " le diagnostic sera différent ...
Toutefois Les lignes qui suivent ne sont pas à prendre pour argent comptant et ne sont données qu' à titre indicatif
BIOS AMI :
1 bip court : resslotez la ou les barrettes mémoire sinon une des barrettes est à changer.
2 ou 3 bips courts : resslotez la ou les barrettes mémoire sinon une des barrettes est à changer. Il se peut aussi que la carte mère soit défectueuse.
4 - 9 - 10 ou 11 bips courts : si une restauration des paramètres par défaut du BIOS ne donnent rien, la carte mère est à changer.
5 bips courts : vérifiez la fixation du processeur et si ce dernier est correctement alimenté. Cela peut aussi provenir d' un problème de carte mère.
6 bips courts : testez un autre clavier sinon c' est la carte mère qui est à changer.
7 bips courts : au choix : carte mère ou microprocesseur.
8 bips courts : resslotez la carte graphique sinon changez-la.
BIOS Award :
2 bips courts signifient une erreur sans conséquence. Vérifiez les paramètres du BIOS ou que toutes les cartes soient correctement enfichées.
1 bip long puis 2 brefs : comme expliqué précédemment soit votre carte graphique est mal mise soit elle est à changer.

